

# 2004-2009 Extraflame pellettitakkojen yksinkertainen ON-OFF ohje



## ON-OFF toiminto, käyttöönotto

Ota ON-OFF toiminto käyttöön painamalla näppäin 4 pohjaan, ja näpäyttämällä näppäintä 5. Näyttöpaneelissa syttyy LED merkkivalo, kuu/aurinko kohtaan.

## ON-OFF toiminto, lämpötilan asetus

Paina näppäin 3 pohjaan, näpäytä näppäintä 5 ja vapauta sormet. Liiku ja muuta arvoja seuraavilla näppäimillä:

Muuta arvoja		Liiku valikossa
<b>KÄYTTÄJÄN PARAMETRIT</b>		
<b>VIIKKO-OHJELMOINTI</b>		
Näyttö D1	Näyttö D2	Toiminto
OFF	0	Käynn./Pys. viikko-ohjelmointi
00:00	1	Ensimmäinen sytytysaika
00:00	2	Ensimmäinen sammutusaika
OFF 1	3	Hyväksyy 1. sytytyksen/sammutuksen eri viikonpäivinä
00	4	Asentajan parametri
00:00	5	Toinen sytytysaika
00:00	6	Toinen sammutusaika
OFF 1	7	Hyväksyy 2. sytytyksen/sammutuksen eri viikonpäivinä
00:00	8	Kolmas sytytysaika
00:00	9	Kolmas sammutusaika
OFF 1	A	Hyväksyy 3. sytytyksen/sammutuksen eri viikonpäivinä
<b>(ON-OFF toiminto) YÖ-PÄIVÄ LÄMPÖTILATOIMINTO</b>		
Näyttö D1	Näyttö D2	Toiminto
06:00	B	Päivajakso alkaa/yöjakso loppuu
22:00	C	Yöjakso alkaa/ päiväjakso loppuu
25	D	Päivajakson maksimilämpötila
20	E	Yöjakson maksimilämpötila
<b>PELLETTIEN LASTAUKSEN SÄÄTÖ</b>		
Näyttö D1	Näyttö D2	Toiminto
00	F	Säätö % pellettien lastaus
<b>KANAVAPUHALTIMEN MOOTTORIN PARAMETRIT (vain Divina Plus-malli)</b>		
Näyttö D1	Näyttö D2	Toiminto
OFF	G	Käynnistys/pysäytys kanavapuhaltimen moottori
00	H	Säätö % kanavapuhaltimen moottori

Takka sammuu kun lämpötila ylittää riittävästi asetetun D / E lämpötilan, ja syttyy kun lämpötila laskee riittävästi ali D / E asetetun lämpötilan.